

■チェックライターロータリー式インクパッド交換方法■



パッドホルダー

1. まず、ダイヤルゲージの下のピンにパッドホルダーがセットしてありますので、パッドホルダーのクリップを指でつまみ引き抜きます。



2. 新しい交換用のパッドホルダーを写真のようにピンが刺さる穴の反対側を指で開いて持ちます。



3. 写真のようにパッドホルダーの穴に本体のピンを差し込みます。
※この際、パッドホルダーがピンの奥までキチンと差し込んでください。

