T049001-00028D

無線対応プレゼンテーション用機器



wivia 5 取扱説明書 利用者編

4-850-0505 WV-51



ご使用になる前に、この『利用者編』と別冊『管理者編』、そして製品に付属する『クイックマニュアル』の 「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。





目次

Vð	はじめにご確認ください	03
第1章		
wivia	アプリケーションを用意する	05
1. 2. 3. 4.	wivia でできること wivia の待機画面を確認する PC を無線 LAN で接続する wivia アプリケーションをインストールする	
第2章		
wivia	アプリケーションの使い方	15
1. 2. 3. 4. 5.	 wivia アプリケーションを起動する wivia アプリケーションの画面の見方 PC の画面を wivia に投影する wivia に接続した入力機器を使う 投影中の画面が遠くて見えにくいとき 	
第3章		
第3章 wivia	章 アプリケーションの高度な設定	30
第3章 wivia 1. 2. 3. 4. 5.	 アプリケーションの高度な設定 投影方式などを設定する	30 31 32 33 34 35
第3雪 wivia 1. 2. 3. 4. 5. 第4雪	 アプリケーションの高度な設定 投影方式などを設定する	30 31 32 33 34 35
第3章 wivia 1. 2. 3. 4. 5. 第4 章 モバイ	 アプリケーションの高度な設定 投影方式などを設定する	30 31 32 33 34 35 36

wivia[®]は、株式会社内田洋行の登録商標です。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、[™]、[®] などのマー クは記載していません。

また、説明の画面は、実際と異なることがあります。



はじめにご確認ください

wivia のバージョンをご確認ください

この取扱説明書は、以下のバージョンの wivia について説明しています。

wivia ファームウェア : 5.3.0.11 以降

wivia アプリケーション : 5.3.0.19 以降(Windows 用) 5.3.0.20 以降(Mac 用)

○ wivia ファームウェアのバージョンは、待機画面で確認できます(P.07)。wivia アプリケーションのバー ジョンは、wivia メニューで確認できます(P.19)。

○ iPhone、iPad および Android 搭載のスマートフォン、タブレットでお使いいただく場合は、wivia Presenter の取扱説明書などをご参照ください。

○ バージョンが異なると、機能や画面が説明と異なることがあります。

最新のサポート情報をご確認ください

wivia サポート Web サイトにて、最新版のファームウェア・アプリケーション、FAQ などの情報を掲載して います。定期的にご確認ください。

https://www.uchida.co.jp/wivia/support.html



コンピューターの構成をご確認ください

専用アプリケーション動作環境

Windows	Windows 10(バージョン 1909)/ Windows 8.1
Мас	macOS 10.15 Catalina / macOS 10.14 Mojave / macOS 10.13 High Sierra

2020年5月現在の動作検証環境です。

無線 LAN

規格	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5GHz(切換利用)			
通信距離 最大 20m(ただし障害物や干渉波がない場合)				
最大通信速度 300Mbps (2.4GHz)、867Mbps (5GHz)				
セキュリティ WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)				

有線 LAN

規格	IEEE 802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX) / IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
コネクタ形状/ポート数	RJ-45 コネクタ×1
最大通信速度	10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション)

モバイル端末の OS をご確認ください

iOS	バージョン 11 ~ 13
Android	バージョン 9 ~ 10

モバイル端末での投影方法については、「モバイル端末で投影する」(P.36)をお読みください。

別冊『管理者編』を併せてお読みください

wivia の設置と設定については、別冊『管理者編』をお読みください。



第1章 wivia アプリケーションを用意する

wivia の基本機能と wivia アプリケーションのインストールについて説明します。

さらに、PC で無線 LAN を使う方法についても説明します。

本章は、必ずお読みください。

1.	wivia でできること	P.06

- 2. wivia の待機画面を確認する
 P.07
- 3. PC を無線 LAN で接続する P.08
- 4. wivia アプリケーションをインストールする P.11



PC の画面を離れた表示装置に表示できます

プロジェクターやディスプレイなどの表示装置に wivia を接 続することで、有線または無線 LAN 接続されたコンピューター (以降、PC)の画面を表示装置に表示(以降、投影)でき ます。大画面の表示装置を使用するプレゼンテーションなど に最適です。

複数の PC から共有の表示装置に表示できます

表示装置の画面に最大4台のPC画面を分割して同時に投 影できます。異なる資料を持ち寄った会議や、参加者それぞ れの回答を確認するようなグループ学習に最適です。 (P.23)

司会者を決めて、表示する PC を指定できます

複数の PC 画面を投影する場合は、司会者を決めると便利で す(司会者モード)。

表示装置にどの PC 画面を投影するのか指定したり、1 つの PC 画面を全画面に表示するのか、複数の PC 画面を分割で 表示するのかを司会者の PC で指定できます。セミナーや授 業に最適です。 (『管理者編』第2章参照)













2. wivia の待機画面を確認する

wivia が起動すると、表示装置に下記のような待機画面が表示されます。

画面左上の各種情報は、wivia に接続する際に必要となります。



項目名	機能	参照先
① Code(パスコード)	投影するときに、wivia アプリケーションに入力します。	→ P.22
② Wi-Fi(Wi-Fi 名)	無線ネットワーク名(SSID)です。 wivia を無線 AP として使うときな どに指定します。	→ P.08
③ Name(機器名)	複数の wivia を使うとき、wivia アプリケーションで識別できます。	→ P.18
④ IP(IP アドレス)	wivia の IP アドレスです。wivia を発見できないときに指定します。	→ P.20
⑤ ステータス情報	wivia のファームウェアのバージョン、出力解像度、無線 LAN 機能の 状態、接続中の PC やモバイル機器の台数、現在の日時が表示され ます。	_
⑥ メニューボタン	wivia に接続したマウスなどで、以下を実行できます。 ・ホワイトボードとしての利用 ・起動 USB メモリーの作成 ・司会者モードの開始	→ P.26 → P.35 →『管理者編』第2章
⑦ ユーザー切替ボタン	PC の wivia アプリケーションが接続しているときに表示されます。 wivia に接続したマウスなどで、以下を実行できます。 ・投影の開始と終了 ・投影するユーザーの切り替え	→ P.25



3. PC を無線 LAN で接続する

wivia またはネットワーク内の無線 AP に、無線 LAN で PC を接続します。無線 LAN の接続操作は、お使 いの PC の OS によって異なります。

既にネットワークに接続している場合は、この操作は必要ありません。

Windows 10 で無線 LAN の接続先を変更する



アイコンが表示されていないとき

スタートメニューの「設定」で「ネットワークとインターネット」、「Wi-Fi」の順に選択し、「利用できるネットワー クの表示」を選択します。手順2と同様の画面が表示されます。



Windows 8 で無線 LAN の接続先を変更する



- 1 スタート画面でチャームを表示し、「設定」 を選択します。
 - ◆ タッチパネルで操作する場合は、画面右端から左方向にスワイプ するとチャームが表示されます。
 - ◆マウスで操作する場合は、画面右上または右下にマウスカーソル を合わせるとチャームが表示されます。



2 ネットワークのアイコンをクリックします。

Wi-Fi (無線ネットワーク) が一覧表示されます。



3 接続したい Wi-Fi 名を選択し、「接続」 をクリックします。

◆ wivia の Wi-Fi 名は、待機画面に表示されます(P.07)。

暗号化キー(セキュリティキー)の入力画面が表示された場合は、これを入力し、「次へ」をクリックします。

「はい」と「いいえ」が表示されます。

◆ 暗号化キーは、お使いのネットワークの管理者にお問い合わせく ださい。





5 説明をよく読み、お使いの環境にあわせて「はい」または「いいえ」を選択します。

無線 LAN に接続します。

Mac で無線 LAN の接続先を変更する



メニューバーにあるネットワークのアイコンをクリック します。

Wi-Fi (無線ネットワーク) が一覧表示されます。

◆ アイコンが表示されていないときは、アップルメニューで「システム環境設定」を選択します。「ネットワーク」を選択し、Wi-Fiの設定画面を開き、「メニューバーに Wi-Fi の状況を表示」にチェックを入れます。

2 接続したい Wi-Fi 名を選択し、接続します。

- ◆ 接続したい Wi-Fi 名が表示されない場合は、「ほかのネットワーク に接続」を選択し、表示される画面でネットワークを指定します。
- ◆ wivia の Wi-Fi 名は、待機画面に表示されます(P.07)。
- 3 暗号化キー(パスワード)の入力画面が表示された場合は、これを入力し、「接続」をクリックします。

無線 LAN に接続します。

◆ 暗号化キーは、お使いのネットワークの管理者にお問い合わせく ださい。

🛜 🗣 🔲 🖾 🛳 AM8:03 🖷	U.S.	Q
Wi-Fi:入		
Wi-Fi を切にする		
√wivia-1ffe		((;
AirPort21928	0 1	((;
Game21928	0 1	((;
Stream21928		((1-
ほかのネットワークに接続		
ネットワークを作成		
"ネットワーク"環境設定を開く		





4. wivia アプリケーションをインストールする

PC に wivia アプリケーションをインストールします。起動 USB メモリーが用意されている場合(P.35)は インストールの必要はありません。

wivia アプリケーションなどをダウンロードする

PC を wivia に無線 LAN で接続する場合は、PC の無線 LAN を設定(P.08) してください。

	1	wivia の待機画面(P.07)で IP アドレスを確認します。
	2	Web ブラウザを起動し、アドレス欄に wivia の IP ア ドレスを入力します。
		wivia の Web ページが表示されます。
WiViA 1940パン 248 - アブリケーション 回会音・先生としてログイン 回会音・先生としてログイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	wivia アプリケーションの「インストール」をクリックし ます。
WebSildes Aucrosoft - Avanances -		wivia アプリケーションのインストーラーが、PC に保存されます。
100-4 00-4 00-4 00-4 00-4		◆ お使いの PC の OS に合わせて、適切なファイルをダウンロードし てください。
⑦ wivia アプリケーションは、wivia サオ	ペート W	eb サイトからもダウンロードできます(P.12)。

⑦ 利用する wivia が1台の場合は、wivia アプリケーションの簡易版を利用できます。簡易版を利用するには、手順3で「簡易版をダウンロード」をクリックします。



ドライバーをダウンロードする

お使いの PC の構成、OS、用途によっては、ドライバーが必要になります。wivia のサポート Web サイトから必要なドライバーをダウンロードしてください。

OS	ドライバー名	用途
Windows	拡張表示ドライバー 「Virtual Display Driver」	wivia を PC の拡張画面にする際、一部の PC で必要です(P.31)。
windows	リモート USB ドライバー 「Remote USB Driver」	wivia に接続した入力機器が通常のモードで正常に動作しないときに 必要です(P.31)。
Mac	音声転送ドライバー 「Soundflower」	投影中に PC の音声を表示装置に出力する場合に必要です。
	拡張表示ドライバー 「Syphon virtual screen」	wivia を PC の拡張画面にする際に必要です(P.31)。



Web ブラウザを起動し、アドレス欄に以下の URL を 入力します。

https://www.uchida.co.jp/wivia/support.html

wivia のサポート Web サイトが表示されます。



2 「wivia 5 WV-51」をクリックし、必要なドライバーを ダウンロードします。

⑦ 各ドライバーは、wivia アプリケーションの使用中に自動的にダウンロードされることがあります。

⑦ 古いバージョン (バージョン 2.0.0.8 以下)の Virtual Display Driver は、Windows 10の PC にはインストールしないでください。OS のシステムエラーが発生することがあります。詳しくは、wivia サポート Web サイトの情報をご確認ください。

 ③ Syphon virtual screen は、macOS 10.13.4 以上の PC にはインストールしないでください。OS のシステムエラーが 発生することがあります。詳しくは、wivia サポート Web サイトの情報をご確認ください。



Windows でアプリケーションなどをインストールする

wivia アプリケーションとドライバーのインストールには、PC の管理者権限が必要です。





2 表示される画面に従ってインストールします。



Mac でアプリケーションなどをインストールする

wivia アプリケーションとドライバーのインストールには、PC の管理者権限が必要です。



wivia からダウンロードしたファイルをダブルクリック します。

仮想メディア「wivia」がマウントされて開きます。

wivia_Mac_5.x.x.x.dmg



表示される「wivia.app」を「Applications」にドラッ グ&ドロップします。

wivia アプリケーションが「アプリケーション」フォルダにコピーされます。

⑦ PC の設定によっては、拡張子(.dmg と .app)は表示されません。

Mac でドライバーをインストールする

必要に応じてドライバーをインストールします。





 wivia サポート Web サイトからダウンロードしたファイ ルを、ダブルクリックします。

インストーラーが起動します。

2 表示される画面に従ってインストールします。

インストールが終了すると、Mac が再起動します。

wivi^°

第2章

wivia アプリケーションの使い方

wivia に PC の画面を投影すると、wivia に接続した表示装置(プロジェクター、ディスプレイなど)を、PC に 直接接続したように使用できます(P.22)。

さらに、wivia に入力機器(マウス、キーボード、タッチパネルなど)を接続すると、それらを PC に直接接続したように使用できます(P.27)。

本章は、必ずお読みください。

- 1. wivia アプリケーションを起動する P.16
- 2. wivia アプリケーションの画面の見方 P.18
- 3. PC の画面を wivia に投影する
 P.22
- 4. wivia に接続した入力機器を使う P.25
- 5. 投影中の画面が遠くて見えにくいとき P.28



1. wivia アプリケーションを起動する

あらかじめ、PC をネットワークに接続(P.08)してください。

インストールした wivia アプリケーションを起動する

あらかじめ PC に wivia をインストール (P.11) してください。



wiviA

占 CANVAS

🛏 MeetingRoom-802

HE-PLACE

1 wivia のアイコンをダブルクリックします。

◆ Windows の場合 デスクトップの「wivia」アイコンをダブルクリックします。 デスクトップにアイコンがないときは、スタートメニュー(Windows 8 ではスタート画面)から「wivia」を選択します。

◆ Mac の場合 「アプリケーション」フォルダ内の「wivia.app」をダブルクリック します。

2 wivia アプリケーションが起動し、機器リストに機器名 が表示されることを確認します。

◆ wivia 1 台ごとに、機器リストに 1 行表示されます。

⑦ PC の設定によっては、拡張子(.app)は表示されません。



起動 USB メモリーから起動する

起動 USB メモリーの作成方法については、「起動 USB メモリーを作成する」(P.35)を参照してください。



⑦ PC の設定によっては、拡張子(.app)は表示されません。

キャンセル

⑦ お使いの PC によっては、以下の機能を利用できないことがあります。

- 表示装置を PC の追加ディスプレイとして使う機能(拡張表示)
- 音声付きで投影する機能(Mac の場合)

ワクセスを許可する(A)

これらの機能を利用できない場合は、wivia サポート Web サイトからドライバーをダウンロードし、インストールし てください(P.12 ~ P.14)。



2. wivia アプリケーションの画面の見方

接続前の画面

wivia アプリケーションでは、次の機能を使用できます。





ツールバーと入力欄

項目		機能	参照先
	機器リストを非表示	機器リストを隠して縮小画面にします。再表示するには、もう一度ク リックします。	→ P.21
	投影開始	接続した wivia に投影を開始します。	→ P.23
C	リストを更新	自動検出をやり直し、機器リストを更新します。	→ P.20
Q	リスト内を検索	機器リストの機器名を、部分一致で検索します。	_
入力欄		IP アドレスまたは機器名を指定して、wivia に接続します。	→ P.20

wivia メニューの項目

Windows では、 🏠 をクリックすると表示されます。

Mac では、メニューバーの「wivia」をクリックすると表示されます。

項目	機能	参照先
設定	設定画面を表示します。	→ P.30
切断	すべての wivia との接続を一括終了します。	→ P.23
このソフトウェアについて	wivia アプリケーションのバージョンなどを確認します。	—
終了	wivia アプリケーションを終了します。	—



機器リストに wivia が表示されないとき



*×						
	►	Ċ	Q			
自動検出機器のアドレコ	出で機器が見つか スを入力して接続	りませんでし するか、リス	た。 〜を更新			
また、端末が	してください 機器と同じネット「 ることを確認してく	, フークに接続 ださい。	されてい			
S 192.1	68.1 00.1 0	⊗接統				

それでも wivia が表示されないときは、入力欄に wivia の機器名ま たは IP アドレスを入力し、「接続」をクリックします。

お気に入りの wivia を登録する



よく使う wivia の行の ☆をクリックし、 ★ にします。 お気に入りの wivia として登録すると、機器リストの上位に表示でき ます。また、自動検出で検出されなくても機器リストに表示されるの で、次回から簡単に接続できます。



接続中の縮小画面

wivia に接続(P.22)してから wivia アプリケーションを縮小画面にすると、以下の操作ができます。縮小 画面には、状態表示パネルがある状態と、隠れた状態があります。



	項目	機能
状態表	長示パネル	接続した wivia の機器名と、その状態が表示されます。
	投影できます	接続済み。投影できます。
	投影中	投影中です。
	一時停止	投影した映像が一時停止しています。
\bigtriangledown	機器リストを表示	縮小画面を終了し、機器リストを表示します。
∎∠	レイアウト選択	複数の PC が投影中の場合に、分割表示と全体表示を切り替えます。(P.23)
	投影開始	投影を開始します。
	一時停止 ^{※1}	投影したまま、映像を一時停止できます。PC の操作を一時的に見せたくないときに利用でき ます。
	 投影停止 ^{※1}	投影を終了します。wivia との接続は維持します。
(1))	ミュート	PC の音声を、投影中の表示装置や wivia に接続したスピーカーから出力されなくします。
	動画ファイル再生 ^{※2}	wivia 3・4 へ、PC 上の動画ファイルを選択して再生します。

※1:投影を開始すると、投影開始ボタンに代わって表示されます。

※2:wivia5には動画ファイル再生の機能がないため、このボタンは操作できません。



3. PC の画面を wivia に投影する

PC の画面を投影するには、まず PC を wivia に接続し、次に投影を開始します。

PC を wivia に接続する



- 機器リストで機器名を選び、その隣の「接続」をクリックします。
 - ◆機器名は、wivia の画面で確認できます(P.07)。



- 2 パスコードを入力します。
 - ◆ パスコードは、wivia の画面で確認できます(P.07)。
 - ◆ 設定によっては、パスコードの入力画面は表示されません。

wivia に接続し、状態表示パネルに機器名が表示されます。 この段階では、まだ投影は開始されていません。



Mac の場合、PresentSense で検出された機器名を選択しても、wivia に接 続できます。

- これを使用するには、あらかじめ以下を設定します。
- ・「システム環境設定」の「Bluetooth」で、Bluetooth を「入」にする。
- wivia メニューの「設定」の「一般」タブで、「アプリケーション起動時に PresentSense を開始」を有効にする(P.34)。



切断するとき

機器リストで機器名の隣の 🕑 にマウスを重ねます。すると、 😑 に変化するので、クリックします。 または、wivia メニューで「切断」を選択します(P.19)。



複数の PC が同じ wivia に投影するとき

ツールバーの / を押して縮小画面にしてから (P.19、P.21)、以下の操作を行います。





wivia 5 に接続する場合は、左図のメニューで「自動レイアウト」を 選択します。最大4台のPC 画面を同時に投影でき、その配置は自 動的に調整されます。

自分の PC 画面だけを投影するときは、「全画面投影」を選択します。

wivia 3 または wivia 4 に接続する場合は、左図のメニューで画面の どこに投影するかを選択します。

自分の PC 画面だけを投影するときは、「全画面投影」を選択します。

投影を終了するとき

ツールバーの をクリックします。wivia に接続したままなので、手順1の操作で再び投影できます。

複数の wivia に同時に投影するとき

PC を wivia に接続する操作(P.22)を、複数の wivia に行います。この場合、手順 1 の操作で、接続したすべての wivia に同じ PC 画面を投影できます。音声は、最初に接続した wivia にのみ送信されます。 投影を終了すると、すべての wivia で投影が終了します。



4. wivia に接続した入力機器を使う

wivia の前面および背面にある USB ポートに入力機器(マウス、キーボード、タッチパネルなど)を接続すると、入力機器で wivia を操作したり、投影中の端末を操作したりできます。

投影の開始と終了を wivia で行う

あらかじめ端末を wivia に接続しておけば、wivia の操作で投影を開始したり、終了したりできます。



⑦ 手順3~4の操作を繰り返すと、最大4台の端末を同時に投影できます。画面は自動的に分割表示されます。



	項目	機能
8	自動レイアウト	選択した端末の全画面表示を解除します。画面が分割表示になり、直前に同時に投影してい た端末が同時に投影されます。
	全画面投影	選択した端末を全画面表示で投影します。
	投影停止	選択した端末の投影を終了します。AirPlay 機能や Google Cast 機能で投影していた端末(タ ブレットなど)は、自動的に切断されます。
	投影開始	選択した端末の投影を開始します。
\times	切断	選択した端末を wivia から切断します。

操作できないとき

入力機器(マウス、タッチパネルなど)の機種によっては、操作できない場合があります。その場合は別の 機器でお試しください。

ホワイトボードとして使う

wivia に接続した表示装置を、ホワイトボードとして利用できます。この機能は、待機画面でも投影中でも 利用できます。







入力機器を操作し、画面をホワイトボードとして利用します。

	項目	機能
	色の変更	マーカーの色を変更できます。
0	太さの変更	マーカーの太さを変更できます。
	消しゴム	マーカーによる書き込みを消せます。
Û	ごみ箱	表示中の内容をすべて削除します。
Ð	終了	ホワイトボードモードを終了します。

操作できないとき

入力機器(マウス、タッチパネルなど)の機種によっては、操作できない場合があります。その場合は別の 機器でお試しください。

投影中の画面に書き込みたいとき

wivia でいをクリックし、 🥜 をクリックします。

ホワイトボードモードと異なり、投影中の画面に書き込めます。ただし、太さの変更の機能はありません。

投影中の PC を wivia で操作する

wivia に投影したあと、PC を直接操作する代わりに、wivia に接続した入力機器で PC を操作できます。



表示装置に表示されるカーソルが、レーザーポインター状から通常 のマウスカーソルに変化します。

⑦操作できない場合は、ほかの入力機器を接続して操作してください。



5. 投影中の画面が遠くて見えにくいとき

会議などで、投影中の映像を各参加者が自分の PC に表示できます。



⑦ パスワードが設定されていない場合は、入力欄は表示されず、ボタン名が「プレゼンテーション」になります。



WebSlides 画面の見方



項目	機能			
① 戻る	wivia の Web ページに戻ります。			
② 停止	画面の自動更新を停止します。または、再開します。			
③ 保存	表示中の画面を画像として保存します。			
④ 原寸表示	画面を原寸大で表示します。			
⑤ 表示領域に合わせて表示	画面を Web ブラウザの表示領域に合わせて拡大または縮小して表示します。			
⑥ 画面を更新	画面を手動で更新します。			
⑦ 自動更新の間隔	画面を自動で更新する間隔を、手動(自動更新しない)、2 秒、5 秒、10 秒、30 秒、90 秒 の中から選択します。			



第3章

wivia アプリケーションの高度な設定

wivia アプリケーションの wivia メニューで設定できる項目、および起動 USB メモリーの作成方法について説明 します。

本章は、必要に応じてお読みください。

- 1. 投影方式などを設定するP.31
- 2. お気に入りの wivia を複数の PC に登録する P.32
- 3. キーボードショートカットで操作する P.33
- 4. その他の便利な設定 P.34
- 5. 起動 USB メモリーを作成する P.35



1. 投影方式などを設定する

投影時の wivia の動作などを設定します。例えば、「モード」を「拡張」に設定すると、手元の PC 画面で 説明資料を表示しながら、表示装置にプレゼンテーション資料を投影できます。

wivia アプリケーションの wivia メニューで「設定」を 選びます。

「設定」画面が表示されます。



項目 設定値 機能			
エ_ド	複製	PC 画面をそのまま投影します。	
	拡張	PC画面の表示領域を拡張し、wiviaを追加ディスプレイとして利用します。	
投影牛の IISB 機哭で	通常(UMT)	wivia の入力機器で PC を操作する際の動作モードです。通常は、こちら を選択します。	
の操作 ^{*1}	USB シミュレーション (UoIP)	「通常(UMT)」モードで wivia の入力機器が動作しない場合に選択しま す。あらかじめリモート USB ドライバー「Remote USB Driver」と入力 機器に付属するドライバーをインストールしてください(P.12)。	

※1: Mac 用と簡易版の wivia アプリケーションには存在しない項目です(P.11)。

② 拡張表示ドライバーがインストールされていない PC で「拡張」を選択すると、ドライバーをダウンロードするか尋ねるメッセージが表示されることがあります。この場合は、「OK」を選択すると拡張表示ドライバーがダウンロードされるので、一度 wivia アプリケーションを終了してから実行してインストールしてください。(P.12 ~ P.14)。なお、一部の PC では拡張表示ドライバーをインストールしても「拡張」モードが動作しないことがあります。この場合は別の PC でお試しください。

⑦ wivia アプリケーションのバージョンによっては、Windows 10 と macOS では「拡張」を選択できない場合があります。また、macOS 10.13.4 以上では、「拡張モード」を使用できません。詳しくは、wivia サポート Web サイトの情報をご確認ください。



2. お気に入りの wivia を複数の PC に登録する

複数の PC を使う場合、以下の操作で各 PC に同じお気に入りの一覧を登録できます。

- wivia アプリケーションでお気に入りの wivia を登録します (P.20)。
- 2 wivia アプリケーションの wivia メニューで「設定」を 選びます。

「設定」画面が表示されます。



3 「お気に入り」タブの「エクスポート」をクリックし、
任意のフォルダにお気に入りの一覧を保存します。

お気に入りの一覧(favorite.xml)が保存されます。

🙀 設定						-		×
		*	٥		0			
お気に	-* እንሀአኑ:	ORLA9	1448	10-91-47 =	n w			
	C:/Ubers/w	ivio-admin favr	/AppDo rite xml	ta/Local/s	vivia 5/		インボート エクスホー	
			新聞					
既定何	eに戻り							

④ 別の PC の wivia アプリケーションで「設定」画面を 表示し、「機器リスト」タブの「インポート」をクリック します。

ファイルの選択画面が表示されます。



5 手順 3 で保存したお気に入りの一覧(favorite.xml) を選択し、「開く」をクリックします。

🜀 「設定」画面を閉じます。

お気に入りの一覧(favorite.xml)が読み込まれ、設定されます。

◆ 続いて、PC ごとに手順 4 ~ 6 を繰り返します。



3. キーボードショートカットで操作する

投影時によく使う操作にキーボードショートカットを設定できます。これにより、wivia 使用時の操作時間を 短縮できます。

> wivia アプリケーションの wivia メニューで「設定」を 選びます。

「設定」画面が表示されます。

2 「ホットキー」タブで「有効」にチェックを入れ、操作 ごとにキーの組み合わせを入力します。

🙀 設定			-	×
- 1	88CA0 198	ホットキー 情報		
☑有効	ホットキー	12		
投影開始 / 一時仲止		Ctrl+Shift+P		^
停止		Ctrl+Shift+S		
全直面に投影		Ctrl+Alt+0		
左上に投影		Ctrl+Alt+1		
右上に投影		Ctrl+Alt+2		
左下に投影		Ctrl+Alt+3		~
既定値に戻り				

3 「設定」画面を閉じます。



4. その他の便利な設定

💶 🛛 wivia アプリケーションの wivia メニューで「設定」を 選びます。

「設定」画面が表示されます。

😵 設定 -# axcla He onte- ## ユーザー名: User ● Configure 1981.た面面のブラウザーからの間覧を許可 ○ 投影先の機器からのリモート操作を許可 ○ 投影中に画面上に特を示 ■ 伝統代次で投影開始 管声 ○ 起動時に PC のスピーカーをミュート その他: 🗌 常に手前に表示 既定値に戻す

「一般」タブで必要な項目にチェックを入れます。 2



「設定」画面を閉じます。

項目	設定値	機能	参照先
ユーザー名	_	PC の名称またはユーザー名を入力します。 wivia の画面に表示されます。	→ P.25
	投影した画面のブラウザーか らの閲覧を許可	投影中に、ほかの参加者が WebSlides 機能で この PC の画面を閲覧できるようにします。	→ P.28
松台	投影先の機器からのリモート 操作を許可	投影中に、wivia に接続した入力機器でこの PC を操作できるようにします。	→ P.27
1733月12	投影中に画面上に枠を表示	投影中に、PC 上の投影範囲に枠が表示されま す。	_
	接続ボタンで投影開始	機器リストの接続ボタンが投影ボタンに変わり、 接続と同時に投影できます。	→ P.18、P.22
音声 ^{*1}	起動時に PC のスピーカーを ミュート	wivia アプリケーションの起動中に PC のスピー カーをミュートし、音声が二重に聞こえるのを防 ぎます。	_
その他常に手前に表示		wivia アプリケーションがほかのアプリケーション で隠されないようにします。	_
PresentSense * 2	スタートアップ時に PresentSense を起動	wivia アプリケーションの起動時に PresentSense を実行し、付近に検出され た wivia に接続できるようにします。あらかじ め、「システム環境設定」の「Bluetooth」で、 Bluetooth を「入」にしてください。	→ P.22

※1:Windowsのみの項目です。

※ 2: Mac のみの項目です。



5. 起動 USB メモリーを作成する

お手持ちの USB メモリーで起動 USB メモリーを作成しておくと、wivia アプリケーションをインストールして いない PC でも、wivia アプリケーションを起動できます(P.17)。



⑦ USB メモリーの最上階層に「wivia」という名前のフォルダー、アプリケーション、またはショートカットファイル が存在する場合、起動 USB メモリー作成時に上書きされますのでご注意ください。



第 4 章 モバイル端末で投影する

wivia にはモバイル端末の画面も投影できます。wivia に接続した表示装置(プロジェクター、ディスプレイなど) に、モバイル端末の画面と同じものを表示できます(P.38、P.40)。

本章は、必要に応じてお読みください。

1.	モバイル端末の 2 種類の投影方法	P.37
1.	モハイル姉木の2悝規の投影力広	P.37

- 2. iOS 端末で投影するP.38
- 3. Android 端末で投影する P.40



1. モバイル端末の2種類の投影方法

モバイル端末(iOS 端末と Android 端末)では、以下の投影方法を利用できます。

専用アプリケーションを使わずに投影する

モバイル端末の OS には、wivia に投影できる機能があらかじめ備わっています。本書では、この機能について説明します。

iPhone、iPad などの iOS 端末をお使いの場合は、「iOS 端末で投影する」(P.38)をご覧ください。

その他のスマートフォン、タブレットなどの Android 端末をお使いの場合は、「Android 端末で投影する」 (P.40) をご覧ください。

wivia 本体の設定やネットワーク構成によっては、この方法で投影できないことがあります。この場合は wivia Presenter をお使いください。

wivia Presenter で投影する

専用アプリケーションの wivia Presenter を使用すると、さらに高度な使い方を実現できます。

wivia サポート Web サイトにて、wivia Presenter のインストール方法、使い方などの情報を掲載しています。 是非ご覧ください。

https://www.uchida.co.jp/wivia/support.html



2. iOS 端末で投影する

あらかじめ、wivia またはネットワーク内の無線 AP に、無線 LAN で iOS 端末を接続してください。

端末の画面をそのまま投影する

画面ミラーリング機能を使って、iOS 端末の画面をそのまま投影できます。



 iOS 端末のコントロールセンターで、「画面ミラーリン グ」をタップします。

wivia の機器名が表示されます。



2 wivia の機器名をタップします。

◆ wivia 1 台ごとに、リストに 1 行表示されます。

- SirPlay コード」にパスコードを入力し、「OK」をタッ プします。
 - ◆パスコードは、wivia の画面で確認できます(P.07)。
 - ◆ 設定によっては、パスコードの入力画面は表示されません。

wivia に接続し、投影が開始されます。

投影を終了するとき

iOS 端末のコントロールセンターで「画面ミラーリング」をタップし、「ミラーリングを停止」をタップします。



写真のみを投影する

iOS 端末の写真アプリでは、AirPlay 機能を使って、写真のみを投影できます。この投影方法の場合、iOS 端末の画面に表示されるメニューやボタンは、wivia に投影されません。



iOS 端末の写真アプリで、	Ċ	をタップします。

17:13 🛪				.ıl ≎ ■
キャンセ	ル 1枚の	の写真を選	択中	
Ø	AirDrop 。 はコントロ AirDropを 表示されま	近くの人と簡単 ールセンターか オンにすると、 す。あとはタッ	に共有でき ら、Macで 近くの人の4 プして共有	ます。iOSで はFinderから 名前がここに できます。
メッセージ	×-)	PDF&i	Books 存	メモに追加
プリント	ト スライド ショー	AirPlay	+ アルバ 追加	二 ムに 壁紙に の

2 「AirPlay」をタップします。

wivia の機器名が表示されます。

- 3 wivia の機器名をタップします。
 ◆ wivia 1 台ごとに、リストに 1 行表示されます。
- ペ パスコード(AirPlay コード)を入力し、「OK」をタッ プします。
 - ◆パスコードは、wivia の画面で確認できます(P.07)。
 - ◆ 設定によっては、パスコードの入力画面は表示されません。

投影を終了するとき

写真アプリの右上の 🔼 をタップし、「My Device」をタップします。

wivia に接続し、投影が開始されます。



3. Android 端末で投影する

あらかじめ、wivia またはネットワーク内の無線 AP に、無線 LAN で Android 端末を接続してください。

	* 🗸 🖬	
	:	
	メナイア	
音	·楽	
	YouTube アプリを開く	
YOU	TUBEで人気の動画	
	7 4	
表示		衣
		_
	7 0 1	
		_
A	****	
	* ♥▲ ■ ~ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★	* ▼▲ ■ 	
 ▲ ▲	* ▲ ▲ * ▲ ▲ * * * * * * * * * * * * *	
▲	* ▼▲ ■ ▼ 家の×>バー セットアップまたは追加 0 台のローカル デバイス 殿定	
▲ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	* ▼▲ * * * * * * * * * * * * *	
▲ ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	* ▼▲ ■ * ▼▲ ■	
▲ ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	* ▲ ▲ * ▲ ▲ * ▲ ▲ * * ▲ ▲ * * ▲ ▲ * * ▲ ▲ * * ● ▲ * * ● ▲ ■ * * ● ▲ ■ * * ● ▲ ■ * * ● ▲ ■ * * * ● ↓ F アップまたは追加 0 台のローカル デバイス 設定 アカウント設定 マイ アクティビディ	
▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	* ▼▲ ■ ▼ 家の×>バー セットアップまたは追加 0 台のローカル デバイス 設定 アカウント設定 マイアクティビティ 他	
▲ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	* ▼▲ ■	
▲ ↑ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	* ▼▲ ■ ▼ 家の×>バー セットアップまたは追加 0 台のローカル デバイス 設定 アカウント設定 マイアクティビティ 他 デバイスのキャスト クーポン	
	* ▼▲ ■ * ▼▲ ■	

Þ

0

2

Â

Ø

 \triangleleft

Android 端末の Google Home アプリで、画面右下の 1 ②をタップします。

「アカウント」タブが表示されます。

画面を下にスクロールし、「デバイスのキャスト」-「画 2 面や音声をキャスト」の順にタップします。

wivia の機器名が表示されます。







⑦ この方法で投影するときは、wivia 本体の設定にかかわらずパスコードの入力画面は表示されません。

投影を終了するとき



Android 端末の Google Home アプリで「画面や音声をキャスト」を 表示し、「切断」をタップします。



無線対応プレゼンテーション用機器 wivia 5 取扱説明書・利用者編 2017 年 9 月 第 1 版発行 2020 年 7 月 第 4 版発行

発行元 紫式**内田洋 行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

https://www.uchida.co.jp/