T04900100001F

無線対応プレゼンテーション用機器



ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。 また、いつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。

目次

1	最初にご確認ください 2
2	wivia を使うための準備 4
2-1	wivia 本体各部の説明 5
2-2	必要な機材を用意する 6
2-3	wivia 本体を設置する 7
2-4	待機画面の説明8
2-5	PCの無線 LANをwivia本体に接続する… 9
補足	無線ネットワークの変更方法 (XP,Vista)10
補足	無線ネットワークの変更方法 (Win 7) 11
補足	無線ネットワークの変更方法 (Mac) …12
2-6	wivia ソフトウェアを準備する (Win)…13
	USB トークンから使う場合・・・・・・・13
	インストールして使う場合14
2-6	wivia ソフトウェアを準備する (Mac)…15

3 wivia ソフトウェアの使い方…16

3-1	ソフトウェア画面の説明17
3-2	投影18
	投影する/投影をやめる 18
	四分割投影する19
	投影をポーズさせる 19
3-3	動画
	動画を再生する
補足	対応動画形式一覧
3-4	設定
	検索対象のネットワークを追加する22
	検索対象のネットワークを削除する22
	投影モード (DrectX 設定等) を変更する … 23
	設定情報をインポートする24
	設定情報をエクスポートする24
3-5	その他
	投影画面を再検索する25
	すべての投影を停止する25
	Web 管理画面を表示する26

wivia 本体の IP アドレスを確認する・・・・・・	26
カンファレンスコントロールに参加する …	27
起動 USB を作成する ・・・・・	28
ソフトウェアのバージョンを確認する	29

4 Web 管理画面の使い方 ……30

4-1	ログイン
4-2	カンファレンスコントロール 32
4-3	システム管理
	システム状態を確認する33
	ネットワークの設定を変更する 34
	投影画面の設定を変更する 36
	システムログの設定をする 37
	ユーザー名とパスワードを変更する 38
	待機画面の設定を変更する 39
	wivia 本体を出荷時状態に戻す 40
	ファームウェアをアップグレードする 41
	システムを再起動する
補足	投影画面イメージファイルを作成する…43
4-4	ログアウト44

- 5 参考 ………………………………………45
- 5-1 ネットワーク構成方法について …… 46

6 故障かなと思ったら ………48

- 6-1 トラブルの内容と対策 …………… 49
- 6-2 エラーメッセージ一覧 ······51

wivia[®]は、株式会社内田洋行の商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、[™]、[©]、[®]などのマークは記載していません。

また、説明の画面は、実際と異なることがあります。

目次

1 最初にご確認ください

wivia のバージョンをご確認ください

この取扱説明書は、以下のバージョンの wivia について説明しています。

wivia 本体ファームウェア:
 1.2.0.0 以降
 wivia ソフトウェア:
 1.2.0.0 以降(Windows 用)
 1.2.0.0 以降(Mac OS X 用)

バージョンが異なると、機能や画面が説明と異なることがあります。 最新バージョンの wivia は、下記の wivia サポート Web サイトからダウンロードしてください。 アップデート方法については、お持ちの wivia のバージョンに対応した取扱説明書を参照してください。

wivia サポート Web サイト(ダウンロードページ)

http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html

ご使用される環境をご確認ください

本製品を既設のネットワークに接続して利用する場合やセキュリティソフトのパーソナルファイア ウォール機能を使用している場合には、導入前に既存システムの管理者にご確認ください。

■ 安全上の注意をご確認ください

ご使用前に、クイックマニュアル裏面に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。

「安全上のご注意」に記載されている警告及び注意事項が守られない場合、「感電」「火災」「故障」など が発生する可能性があります。これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れ があります。

また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には、速やかに本製品の利用を中止し、下記ウ チダヘルプデスクまでお問い合わせください。

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前には以下のものをご用意ください。

- ○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピューターの型番、オペレーティングシステム名およびネットワーク環境

○ ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

○ ご使用中の wivia のファームウェアおよびソフトウェアのバージョン

ウチダヘルプデスク

電話によるお問い合わせ : 0120-550-956 (携帯電話からはつながりません)

Eメールによるお問い合わせ : wivia-help@esco.co.jp

2 wivia を使うための準備





wivia をお使いいただくためには、付属品以外に別途下記の機材が必要です。

有線 LAN 接続で使用する場合は、無線 LAN を搭載していないコンピュー ターからもご利用いただけます。(参照 46ページ)

無線 LAN 接続ができるコンピューター



プロジェクターやモニターなど、VGA ケーブルで接続できる表示機器をご 用意ください。

VGA ケーブル(15 ピン)

wivia 本体と表示機器を接続します。



wivia で動画を再生する際、音の再生が必要であればご用意ください。











- wivia 本体に付属のアンテナを接続し ます
- 2 付属の AC アダプタを wivia 本体背面 の電源コネクタと電源コンセントに差 し込みます
- 3 VGA ケーブルを wivia 本体背面の VGA ポートと表示機器に接続します
 必要であれば、スピーカーを wivia 本体背面の

必要であれば、スヒーカーを Wivia 本体育面の オーディオ出力ポートに接続します

- 4 wivia 本体背面の POWER ボタンを押して、電源をオンにします
- 5 表示機器の電源を入れます
- 6 表示機器に wivia の待機画面が表示されることを確認します















wivia 本体を表示機器につないで起動すると、下記のような待機画面が表示されます。



投影画像の解像度

ファームウェアのバージョン

80



1 PC の無線 LAN を ON にします



2 待機画面左下に表示されている SSID
 のネットワークに接続を切換えます

待機画面に SSID が表示されていない場合は、 ネットワーク構成を管理者に確認し、wivia が接 続されているネットワークに PC を接続してく ださい。



wivia を有線 LAN に接続して使用する場合には、wivia ソフトウェアから「検索の設定」機能を使用して、検索するネットワークに wivia が接続されているネットワークを追加することもできます。(参照 22ページ)

無線ネットワークの接続切換方法は、お使いの PC によって異なります。

Windows 標準の切換方法については、「補足 無線ネットワークの変更方法 (XP, Vista)」 および「補足 無線ネットワークの変更方法 (Windows 7)」をご覧ください。

(参照 10,11ページ)

Mac OS X での切換方法については「補足 無線ネットワークの変更方法 (Mac OS X)」を ご覧ください。 (参照 12ページ)

各メーカーの提供するソフトウェアを用いた切換方法については、メーカーの提供する取 扱説明書等をご参照ください。



無線ネットワークの接続切換方法は、お使いのコンピューターによって異なります。ここ では、Windows XP および Windows Vista 標準の切換方法について説明しています。各メー カーの提供するソフトウェアを用いた切換方法については、メーカーの提供する取扱説明 書等をご参照ください。

■ Windows XP のネットワーク接続機能を使った SSID の変更方法

1 タスクバーに表示されているアイコンをダブルクリックします

アイコンが表示されていない場合は、コントロールパネルから「ネットワーク接続」を開き、「ワイヤレスネットワーク接続」をダブルクリックすると 同様の画面が表示されます。

- 2 表示された画面右下の「ワイヤレスネットワークの表示」ボ タンをクリックします
- 3 表示されたリストの中から接続したい SSID を選択し、接続してください
- Windows Vista のネットワーク接続機能を使った SSID の変更方法
- 1 タスクバーに表示されているアイコンをクリックし、表示されるメニューで「ネットワークに接続」を選択します

アイコンが表示されていない場合は、コントロールパネルから「ネットワー クとインターネット」を選択し、「ネットワークと共有センター」から「ネッ トワークに接続」を選択すると同様の画面が表示されます。

表示されたリストの中から接続したい SSID を選択し、接続してください





# 1.11.00-114910	SELECTION AND INC.	
-	And the local day of the second	88.5
	IN COLUMN THE REAL PROPERTY AND INCOMENTS AND INCOMENTS	
#1812111	Apple HURSDA	
A Derest Barry street	BRATHANDERS BATTA	
A Should remain a	ter mounts	
	T I TAUF OF TAUDON & Sector	-
A second	and stations	1 M 🟚
	BRANCH BRANCH BATTER	-4
	test Iff.	
	TRACK PROPERTY AND INCOMES AND IN	
	ted Bennering	14 0
	also and a second se	









無線ネットワークの接続切換方法は、お使いのコンピューターによって異なります。ここでは、Windows 7 標準の切換方法について説明しています。各メーカーの提供するソフトウェアを用いた切換方法については、メーカーの提供する取扱説明書等をご参照ください。

- Windows 7 のネットワーク接続機能を使った SSID の変更方法
- 1 タスクバーに表示されているアイコンをクリックします

アイコンが表示されていない場合は、コントロールパネルから「ネットワー クとインターネット」を選択し、「ネットワークと共有センター」から「ネッ トワークに接続」を選択すると同様の画面が表示されます。

表示されたリストの中から接続したい SSID を選択し、接続してください



16:24

2009/12/04

all ()



無線ネットワークの接続切換方法は、お使いのコンピューターによって異なります。ここでは、Mac OS X 標準の切換方法について説明しています。

| Mac OS X の AirMac を使った SSID の変更方法

メニューバーに表示されているアイコンをクリックします

アイコンが表示されていない場合は、アプリケーション > システム環境設定を開き、「ネットワーク」を選択します。表示される画面で AirMac の設定画面を開き、「メニューバーに AirMac の状況を表示」のチェックボックスにチェックを入れると、メニューバーにアイコンが表示されます。

⑦ ■ * 〒 ▲ 14:53 Q

 2 表示されるリストの中から接続したい SSID を選択して、接続します

> 接続したい SSID が表示されない場合は、「ほか のネットワークに接続」を選択し、表示される 画面でネットワークを指定して接続してくださ い。





ここでは、Windows で wivia をご使用の場合について説明しています。Mac OS X をご使用の場合には、「wivia ソフトウェアを準備する (Mac OS X)」をご覧ください。



■ USB トークンから使う場合

ソフトウェアをインストールして使う方法もあります。(参照 14ページ)

1 USBトークンをPC に挿します

無線 LAN を wivia 本体に接続した後で行ってく
 ださい。(参照 9ページ)

2 Start Plug and Show を実行します

右のような画面が表示されない場合は、USB トークン内の wivia.exe ファイルを直接実行し てください。

3 wivia ソフトウェアが起動し、画面名 がリスト表示されます

> 投影したい画面が見つからない場合は、「リス ト更新」ボタンで画面を再検索してください。 それでも解決しない場合は、再度ネットワーク の接続を確認してください。



自動再生	
PnS Token (F;)	
ジフトウェアとゲーム に対しては業	に次の動作を行う:
プログラムのインストール/実行	
Start Plug and Show	4
金融 のオプション	
フォルダを開いてファイルを表示	
コントロールノ(ネルで自動調告の設定)	ENELET.





ここでは、Windows で wivia をご使用の場合について説明しています。Mac OS X をご使用の場合には、「wivia ソフトウェアを準備する (Mac OS X)」をご覧ください。

(参照 15ページ)



- wivia サポート Web サイト (ダウンロードページ)
 http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html にアクセスし、wivia ソフトウェア (Windows 版) をダウンロードします
- ダウンロードしたファイルをダブルク リックし、表示される手順にしたがっ てインストールを実行します
- 3 インストールが完了後、デスクトップ の wivia アイコンをダブルクリックし て起動します



wivia_winXP _1200.exe



4 wivia ソフトウェアが起動し、画面名 がリスト表示されます

> 投影画面が見つからない場合は、「リスト更新」 ボタンで画面を再検索してください。それでも 解決しない場合は、再度ネットワークの接続を 確認してください。





ここでは、Mac OS X で wivia をご使用の場合について説明しています。Windows をご使 用の場合には、「wivia ソフトウェアを準備する (Windows)」をご覧ください。

(参照 13, 14 ページ)

- wivia サポート Web サイト(ダウンロードページ)
 http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html にアクセスし、wivia ソフトウェア (Mac OS X 版)をダウンロードします
- ダウンロードしたディスクイメージ ファイルをダブルクリックして開きま す
- wivia.app と Token.app 両方を任意の フォルダにコピーします

Token.app は、起動 USB の作成を行うための アプリケーションです。wivia.app と同じ階層 のフォルダにないと、起動 USB の作成ができ ませんのでご注意ください。

(参照 28ページ)

 wivia.app

0 #

192.168.100.10

WIVE MECOSX_U200.G

4 コピーした wivia.app をダブルクリッ クすると、wivia ソフトウェアが起動 し、利用可能な wivia 本体の画面名が リスト表示されます

システム環境設定でセキュリティのファイアウォールを有効にしている場合、wivia の受信接続を許可する設定が必要です。「必須サービスのみ許可」に設定している場合、wivia を使用することができません。

Mac OS X 10.5 ではバージョンによって、起動時に画面解像度の変更を許可した場合に画面が正しく表示 されないことがあります。バージョンを 10.5.8 にアップデートしてから使用してください。

P VIDEO

3 wivia ソフトウェアの使い方



投影操作時



ボタン

動画再生時 - == × == - X 卷. 63 リスト更新 設定 V Room1_Center 動画停止ボタン 再生ボタン 11 ファイル選択 ファイルを開く ボタン 一時停止ボタン VIDEO > 1234 ▶ Room2_Left リピートボタン VIDEO Room2_Right 動画開始ボタン ミュートボタン VIDEO VIDEO N 音量調節バー すべて停止 📒

3-1



■ 投影する

投影したい画面の「投影開始ボタン」
 をクリックします

画面に wivia KEY が設定されている場合、入力画 面が表示されます。その場合には、待機画面左 下に表示されている wivia KEY を入力してくだ さい。





2 PC 画面が表示機器に投影されます





1 停止したい画面の「投影停止ボタン」 をクリックします



2 投影が停止します



- 4分割投影する
- 4分割投影したい画面の「パネル開閉 マーク」または画面名をクリックして、 操作パネルを開きます



- 2 表示された4分割投影ボタンで、投影したい箇所を選択します
- 3 選択した箇所に PC 画面が投影されます



- 投影をポーズさせる
- 操作パネルの「投影のポーズボタン」
 をクリックします
- 2 投影画面がポーズします 投影画面を静止させたままで、手元の PC 画面 を操作することができます。
- 3 「全画面投影ボタン」または「4分割 投影ボタン」をクリックすると、投影 が再開されます





3

■ 動画を再生する

- 動画を再生したい画面の「動画開始ボ タン」をクリックします
- 2 表示された画面から、再生したい動画 ファイルを選択します

選択したファイルが再生されます

PC 画面には表示されません。

動画は投影画面にのみ表示されます。手元の

サポートされるファイル形式は、WMV、MPG、 MPEG、DIVX、AVIです。ただし、動画コーデック、 音声コーデックによって再生できないものもあ ります。(参照 21ページ) VIDEO



※画面は Windows Vista のファイル選択 ダイアログです。

ミュート -

5 動画再生を途中でやめたい場合には、 「動画停止ボタン」をクリックします



• 音量調節





以下の形式は、弊社テスト環境での動作確認済みです。

ファイル形式	Windows Media Video (WMV) MPEG DivX AVI
動画コーデック	Microsoft MPEG-4 Video V3 Windows Media Video 9 MPEG-1 Video MPEG-2 Video DivX Video (DivX 6.7) XviD Mpeg-4 Video (XviD 1.1.0)
音声コーデック	Windows Media Audio 9.2 以前 MPEG-1 Layer-2 Audio (mp2) MPEG-1 Layer-3 Audio (mp3)



■ 検索対象のネットワークを追加する

通常の検索で発見できない場合に、wivia 本体の IP アドレスを指定することで検索対象に追加することができます。検索対象のネットワークを追加すると、通常より検索に時間がかかることがあります。予めご了承ください。

- 1 「設定ボタン」をクリックし、表示されるメニューから「検索の設定」を選択します
- 表示された画面で、「指定した IP アドレスのデバイスを検索する」にチェックを入れます
- 3 追加したい IP アドレスを入力します ブロードキャストでの検索はできません。
- 4 🕂 ボタンをクリックします
- 5 指定した IP アドレスが、検索対象に 登録されます
- 検索対象のネットワークを削除する
- 「設定ボタン」をクリックし、表示されるメニューから「検索の設定」を選択します
- 2 表示された画面で、「登録済みの検索 先」から削除したいアドレスを選択し ます
- 3 ボタンをクリックします
- 4 選択した IP アドレスが、検索対象から削除されます



※ 画面は Windows のものです。





※ 画面は Windows のものです。





■ 投影モード(DirectX 設定等)を変更する(Windows のみ)

投影モードの変更は、Windows 用 wivia ソフトウェアのみの機能です。 通常は、初期設定の「通常転送モード」でご利用ください。下記の「DirectX 表示モード」への変更は、 CAD ソフトウェアなどの高度なグラフィックス機能を使用するアプリケーションを投影する場合にご利 用ください。その場合には、画面描画が通常転送モードに比べて遅くなり、お使いのコンピューターの パフォーマンスに影響を与える事がありますので、予めご了承ください。

1 「設定ボタン」をクリックし、表示されるメニューから「投影の設定」を選択します



※ 画面は Windows のものです。

- 表示された画面で、「DirectX 表示モー ド」を選択します
- 3 「OK」ボタンをクリックします
- 4 wivia ソフトウェアの再起動を確認す る画面が表示されたら、「OK」ボタン をクリックします

 投影モードの設定
 通常転送モード(推奨) 通常はこちらでご利用ください。
 DirectX表示モード
 micht がニー・ハンス機能を使用するアブリケーションをキャブチャするモードです。
 画面描画は通常転送モードに比べて遅くなります。 また、お使いのコンピュータのパフォーマンスに影響を与えることがあります。
 OK キャンセル

※ 画面は Windows のものです。

5 wivia ソフトウェアが再起動し、投影 モードが変更されます

> DirectX 表示モードの必要がなくなりましたら、 「通常転送モード」に戻してご利用ください。



設定情報をインポートする 検索の設定や投影の設定などの設定情報を設定ファイルから読み込んで反映させることができます。

- 1 「設定ボタン」をクリックし、表示さ れるメニューから「設定のインポート」 を選択します
- 2 表示された画面から、インポートしたいwiviaの設定ファイル(WCFファイル)を選択します
- 3 設定ファイルの情報がインポートされ ます 設定のインポートにより投影モードが変更された場合は、wivia ソフトウェアの再起動が必要になります。

-==X	يەر.	_×
した リスト更新		
	投影の設定	
	設定のインボート	
	DX ALTERNIT T	

※ 画面は Windows のものです。



※ 画面は Windows Vista のファイル選択 ダイアログです。

■ 設定情報をエクスポートする

検索の設定や投影の設定などの設定情報を設定ファイルに書き出すことができます。

- 1 「設定ボタン」をクリックし、表示されるメニューから「設定のエクスポート」を選択します
- 表示された画面で、設定ファイルを書 き出すフォルダとファイル名を指定し ます
- 3 指定されたフォルダに設定ファイルが 書き出されます



※ 画面は Windows のものです。

JU 17291	97.		• 49	HR.	
100 · 20 40	-	1001100			
お前に入りいつク	84	サイズ	1218	東新田市	
77.91-57	14	jsedai			
F#1x>F		and the second			
2 21-5y7	1	10000			
g Ridory E HR	1	コンピュータ			
10109-0	1	*++>-0			
77114	-	e			
7741-8(1):	tuin continue	stion file (*.ocf)			-
● フォルタの単数系				(FR)(D) (A	w.m.

※ 画面は Windows Vista のファイル選択 ダイアログです。



■ 投影画面を再検索する

投影したい画面のネットワークに接続した状態で、wivia ソフトウェアから画面名が見つからない場合 には、下記の手順で投影画面を再検索してください。

1 「リスト更新ボタン」をクリックします



2 投影画面の検索が開始され、画面リス
 トが更新されます

ペ メニュー し リスト更新	₩~ 設定		- >
リスト更新	設定 ▼	7	~
	検	索中	

■ すべての投影を停止する

下記の手順で、複数画面への投影を一括で停止することができます。

1 「すべて停止ボタン」をクリックします



2 現在投影中の画面すべてへの投影および動画再生が停止されます



Web 管理画面を表示する Web 管理画面では、wivia 本体の設定変更やカンファレンスコントロール機能の利用ができます。 (参照 30 ページ 下記の方法で wivia ソフトウェアから Web 管理画面に移動してください。

- 画面リストから、管理画面を表示した 1 いデバイスを選び、「オプションボタ ンレをクリックします
- 表示されるメニューから「Web 管理 2 画面表示」を選択します
- 3 お使いの PC の Web ブラウザが自動的 に起動し、wivia の Web 管理画面が表 示されます
- vivix date. (177)

Room2_Right

IP アドレス確認

デバイス IP アドレス:192.168.100.10

OK

- wivia 本体の IP アドレスを確認する
- 画面リストから、IP アドレスを確認し 1 たいデバイスを選び、「オプションボ タン」をクリックします
- 表示されるメニューから「IP アドレス 2 表示」を選択します
- 3 IP アドレスの確認画面が表示されます

Web 管理画面表示 IP アドレス表示

カンファレンスコントロール

×







- 画面リストから、カンファレンスコン トロールが実施されているデバイスを 選び、「オプションボタン」をクリッ クします
- 表示されるメニューから「カンファレンスコントロール」を選択します





3 「カンファレンスコントロール」メ ニューにチェックが入り、司会者がお 使いの PC 画面の投影を操作できるよ うになります

> すでにチェックが入っている場合は、そのまま で司会者から投影を操作できます。 カンファレンスコントロールを抜けたい場合 は、再度メニューをクリックして、チェックを 外してください。

> wivia KEY が設定されている場合には、入力画 面が表示されることがあります。







付属の USB トークンと同様の機能(wivia ソフトウェアを PC にインストールせずに USB から起動する ことができる)を持った起動 USB を、お手持ちの USB メモリーを用いて作成することができます。 付属の USB トークンに入っているソフトウェアは Windows 用ですが、Mac OS X 用 wivia ソフトウェア から起動 USB を作成すると、Mac OS X 用のソフトウェアが USB メモリーに書き込まれます。

 「メニューボタン」をクリックし、表示されたメニューから「起動 USB の 作成」を選択します



 表示される画面の指示に従って、起動 USB を作成します

> お手持ちの USB メモリーに wivia ソフトウェ アのプログラム関連ファイルを書き込みます。 ファイル容量は Windows 用、Mac OS X 用と もに約 12MB です。プログラム書き込み後も、 残りの容量分は通常の USB メモリーとしてご 利用が可能です。

> 起動 USB から起動した wivia ソフトウェアか らは、起動 USB の作成はできません。 また、Mac OS X でインストールした wivia ソ フトウェアから起動 USB の作成ができない場 合は、Token.app(起動 USB 作成用のアプリケー ション) がインストールされていない可能性が あります。wivia.app と同じディレクトリに Token.app をインストールしてください。

> > (参照 15ページ)



※ 画面は Windows Vista のものです。

Mac OS X で作成した起動 USB を使うには、起動 USB を Mac に接続後、USB ドライ ブにアクセスし、wivia.app を実行してください。



- ソフトウェアのバージョンを確認する
- 「メニューボタン」をクリックし、表示されたメニューから「このソフトウェアについて」を選択します

_ ×
 2018

 表示される画面でソフトウェアのバー ジョンを確認します



※ 画面は Windows のものです。

4 Web 管理画面の使い方



1 Web 管理画面を表示します

(参照 26ページ)

ログイン				japanese :	-
	3-9				
	13.2	4	 (0747)		

2 ユーザー名、パスワードを入力します

ログインユーザーに応じたメニューが表示され ます。ユーザーについては、下表を参照してく ださい。

ユーザーについて

Web 管理画面には2つのユーザーが用意されています。

カンファレンスコントロールユーザー

カンファレンスコントロールを行うことができます。(参照 32ページ)

○ システム管理ユーザー

システム管理機能をはじめとした全ての機能を利用できます。(参照 33ページ)

ユーザー	初期ユーザー名	初期パスワード
カンファレンスコントロール	operator	operator
システム管理	root	root



 カンファレンスコントロールユーザー (またはシステム管理ユーザー)でロ グインします

(参照 31ページ)



wivin

2 投影コントロールを行います

操作したいコンピューターの「投影コントロー ル」を操作します。(表示されている「ユーザー名」 はコンピューターのログインユーザー名です)



3 ログアウトします

カンファレンスコントロールを終了する場合は、 必ずログアウトしてください。

(参照 44 ページ)

○ コントロールしたいコンピューターが表示されない場合

コントロールしたいコンピューターの wivia ソフトウェアからカンファレンスコントロールに参加する必要 があります。 (参照 27 ページ)



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。 ^{参照} 31 ページ

■ システム状態を確認する

1 左のメニューから「システム状態」を選択します



ログイン > 管理画面トップ

カンファレンス

システム管理

2 現在のシステム状態が表示されます

ントロレニュトップトシン	174 年		0 0 5
DATAKE	1748	W-80-1	
***7-7 田 里	A-945		
	77-2717 1-522	1200	
3-782	#++7-9#8		
	# 7%X	188.186.198.10	
	T780+TA2	#15.205.255.2	
+-2317875796-8	#202044-4764	182.188.102.10	
	BE MAD 79%-3.	0018-H480.78.7F	
	MAD YFLA	0012370038.44	
a surrenae	****		
	NET	68.85	
	3-18		

○ システム状態の説明

□ モデル名

wivia 本体のモデル名

□ バージョン

ファームウェアのバージョン

□ ネットワーク状態

IP アドレス : wivia 本体の IP アドレス サブネットマスク : wivia 本体のサブネットマスク デフォルトゲートウェイ : wivia 本体のデフォルトゲートウェイ 無線 MAC アドレス : wivia 本体の無線 MAC アドレス MAC アドレス : wivia 本体の有線 MAC アドレス

□ 接続状態

投影状態:投影待ちもしくは投影中 ユーザー数:wivia 本体にログインしているユーザー数



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。(参照 31 ページ)

ログイン 〉 管理	画面トップ
カンファレン	システム管理

■ ネットワークの設定を変更する

ネットワーク設定を変更すると、Web 管理画面にアクセスできなくなることがあります。その場合は設定した内容で再度接続し直してください。Web 管理画面にアクセスできなくなり、設定内容を元に戻したい場合は、wivia 本体のリセットボタンで設定を初期化することも可能です。 (参照 40ページ)

1 左のメニューから「ネットワーク設定」 を選択します



2 必要な設定を行います

詳しい設定については、下記「設定項目の説明」 をご覧ください。

- 「適用」ボタンをクリックします
 選んだ設定をキャンセルするには、「キャンセル」
 ボタンをクリックします。
- 4 システムを再起動すると、設定が適用 されます(参照 42ページ)

○設定項目の説明

IP の設定

「IP アドレスの自動取得」もしくは「以下の IP アドレスを利用する」を選択します。 「以下の IP アドレスを利用する」を選択した場合には、適切な値を設定してください。 初期設定は「IP アドレスの自動取得」です。wivia 本体がすでに DHCP サーバーのあるネットワークに 接続されている場合は、サーバーから IP アドレスを振り分けられます。接続されていない場合は、以下 の初期値が設定されます。

 IPアドレス
 : 192.168.100.10

 サブネットマスク
 : 255.255.255.0

 デフォルトゲートウェイ
 : 192.168.100.10

 DNS サーバー
 : 192.168.100.10

 2/2 2/2 01004110/2 2 24/0"/2012
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20/2020

 2/2020
 20



ネットワークの設定を変更する(つづき)

○ 設定項目の説明(つづき)

□ DHCP サーバーの設定

「自動」もしくは「無効」	を選択します。初期値は「自動」です。適切な値を設定してください。
開始 IP アドレス	: wivia 本体の DHCP サーバーが配布する最初の IP アドレス
終了 IP アドレス	: wivia 本体の DHCP サーバーが配布する最後の IP アドレス
サブネットマスク	: wivia 本体の DHCP サーバーが提示するサブネットマスク
デフォルトゲートウェイ	: クライアントに割り当てるゲートウェイの IP アドレス
DNS サーバー	: DNS サーバーの IP アドレス

□ 無線の設定

無線 LAN	:「有効」もしくは「無効」を選択します。
地域	: 初期値 WORLDWIDE(通常変更の必要はありません)
SSID	:「 wivia」から始まる半角英数字(最大文字列数 32 文字)
SSID ブロードキャスト	:「有効」もしくは「無効」を選択します。
チャンネル	: ドロップダウンリストから「Auto」または固定のチャンネルを選択します。
	※ 「Auto」の場合、wivia 本体を起動した後、無線のチャンネルすべてを スキャンし、自動的に使われていない 1 チャンネルを選択します。
セキュリティ	: 使用する暗号化方式を選択します。
+-	: 暗号化を利用する場合は、選択した暗号化方式に合わせてキーを設定する 必要があります。

□ ポートの開放

ポートの開放設定を適用することで、wivia本体経由で無線 LAN 通信を利用した全てのユーザーに対して、 ネットワークセキュリティを保持することができます。

全て開放	:ユーザーによるすべてのネットワークアクセスを許可します。
全て遮断	: ユーザーによるすべてのネットワークアクセスをブロックします。
インターネットのみ	 ユーザーによるすべてのネットワークアクセスをブロックしますが、イン ターネットへのアクセスは可能にします。

この wivia を経由した他の wivia の発見

「有効」もしくは「無効」を選択します。初期値は「有効」です。



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。 ^{参照} 31 ページ

■ 投影画面の設定を変更する

- 左のメニューから「投影設定」を選択 します
- 2 「投影設定」で必要な設定を行います 詳しい設定については、下記「設定項目の説明」 をご覧ください。
- 「適用」ボタンをクリックします
 選んだ設定をキャンセルするには、「キャンセル」 ボタンをクリックします。
- システムを再起動すると、設定が適用 されます(参照 42 ページ)

設定項目の説明

□ 投影設定

画面名	: 投影画面に任意の名前をつけることができます。(半角英数字 最大 16 文字) 初期値は IP アドレスです。
画面の解像度	:「XGA (1024×768)」、「WXGA (1280×768)」、「SVGA (800×600)」の中から選択 します。
画面の色	: wivia 本体の出力について「Nomal (16bit)」もしくは「High (32bit)」から選択 します。
リフレッシュレート	: VGA 出力のリフレッシュレートです。プロジェクターに最適なレートを選択し てください。
wivia KEY	:「無効」、「ランダム」もしくは「指定」の中から選択します。 パスワードの設定は任意の数字 4 文字を入力します。



システム状態

ネットワーク設定 投影設定 ユーッー 政圧 待機画面設定 出荷時状態に戻す

ログイン > 管理画面トップ > シス・

ファームウェアアップグレード

🕖 システムの再起動





システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。 ^{参照} 31 ページ

■ システムログの設定をする

1 左のメニューから「投影設定」を選択 します ログイン> 管理画面トップ> シス・ システム状態 ネットワーク策定 投影設定 ユーッ & 反 待機画面設定 出荷時状態に戻す ファームウェアアップグレード

🔟 システムの再起動

ログイン > 管理画面トップ

カンファレンスコントロール システム管理

2 「Syslog 設定」で必要な設定を行います

詳しい設定については、下記「設定項目の説明」 をご覧ください。

- 「適用」ボタンをクリックします
 選んだ設定をキャンセルするには、「キャンセル」
 ボタンをクリックします。
- wivin 国際トップン設計 -----8-91-7-7世史 東京政 ユーザ世史 外世俗英王王 四月時秋日に戻す -----業の色 Nemal (18 510 (2) 40 Hz |0 ● NB
 ○ ランダム
 ○ カンダム ファームウェアのアップグレー and KEY -----Naine NAR P 7F 792A05 (RR) (449-24)
- システムを再起動すると、設定が適用 されます 参照 42 ページ

○ 設定項目の説明

□ Syslog 設定

wivia では別途用意したサーバーに対して、システムログを転送することができます。wivia 本体にはロ グは保存されません。

「有効」もしくは「無効」を選択します。初期値は「無効」です。

転送先 IP アドレス : システムログ転送先の IP アドレスを入力します。 アクセスログ : アクセスログを転送することができます。 「有効」もしくは「無効」を選択します。初期値は「有効」です。 エラーログ : エラーログを転送することができます。 「有効」もしくは「無効」を選択します。初期値は「有効」です。



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。

*	レファレ	ンスコントロール	
	C	システム管理	

■ ユーザー名とパスワードを変更する

パスワードを忘れてしまったり、誤った設定をしてしまいログインできなくなった場合には、wivia 本体のリセットボタンで設定を初期化して、再度各設定を行ってください。 (参照 40ページ)

1 左のメニューから「ユーザー設定」を 選択します

Wivin			
ン> 管理目前トップ > ユー	/B2		
53748B			
キットワーク設定	3-4-8		
教察教堂	オンファレンスコントロール	operator	(88)
ユーザ数定	システム管理	(real	(88)
総有時状態に要す	122-1		
P311013120-1	***********		
S3740728	新にたいたカード		(1)
	新しいマスワード(建設)		CWD.
	システム管理		
	BLLVCK7-F		-
	MLLVG12-FORM	1	(89)

ログイン > 管理画面トップ > シス・

システム状態

ネットワーク設定 タ形効定 ユーザー設定 行種町面取定 出荷時状態に戻す ファームウェアアップグレード ③ システムの再起動

2 必要な設定を行います

詳しい設定については、下記「設定項目の説明」 をご覧ください。

変更した項目の「適用」ボタンをクリックします

設定項目の説明

□ ユーザー名

カンファレンスコントロールユーザー、システム管理ユーザーのユーザー名を変更することができます。

□ パスワード

カンファレンスコントロールユーザー、システム管理ユーザーのパスワードを変更することができます。



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。 ^{参照} 31ページ

 待機画面の設定を変更する
 たのメニューから「待機画面設定」を 選択します

- 2 必要な設定を行います 詳しい設定については、下記「設定項目の説明」 をご覧ください。
- システムを再起動すると、設定が適用 されます(参照 42 ページ)

設定項目の説明

□ 背景の設定

待機画面の背景画像を変更することができます。次の手順に従って実行します。

1.「参照」ボタンをクリックし、変更したい投影画面イメージファイル (IB ファイル)を選択します。

(参照 43ページ)

- 2.「イメージファイルアップロード」ボタンをクリックします。
- 3. システムの再起動を行います。

初期設定の背景に戻すには、「初期設定に戻す」ボタンをクリックして、システムの再起動を行います。

□ ネットワーク情報の表示

IP アドレスの表示 : 待機画面への IP アドレスの表示 / 非表示を設定します。

「有効」もしくは「無効」を選択します。初期値は「有効」です。

SSID の表示 : 待機画面への SSID の表示 / 非表示を設定します。

「有効」もしくは「無効」を選択します。初期値は「有効」です。

□ スクリーンセイバー設定

「有効」または「無効」を選択してください。初期値は「無効」です。

待ち時間(分) : スクリーンセイバーが起動するまでの時間を入力します。設定を反映させるに は、適用ボタンをクリックしてください。



7+464 (7+4688) 7+46 (4+197465-78+6) 7470-7465-78+6 7470-7464-78468,8 7470-7464-78-6 7470-7464-78-78 14766-78

wivin 🚱

111-1-775

ログイン > 管理画面トップ

カンファレンスコントロール



##) (++>±1

(88) (++>16



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。

wivia 本体を出荷時状態に戻す

- 左のメニューから「出荷時状態に戻す」を選択します
- 2 「適用」ボタンをクリックします
- 3 システムを再起動すると、設定が適用 されます(参照 42 ページ)

出荷時状態に戻した場合、設定した内容はすべ て初期化されます。

ログイン > 管理	里画面トップ
カンファレ	シンスコントロール
	システム管理

システム状態

ネットワーク設定 投影設定 ユーザー設定 た場面面設定 出荷時状態に戻す



ログイン>管理画面トップ>シス

5274 8 8	959277	
キットワーク設定		
RERZ	出資時収量に戻す 出資収量に対すらします。	
BRHRBERT		
ファームウェアアップダレード	(#8)	

- wivia 本体のリセットボタンで工場出荷時の状態に戻す場合
- wivia 本体のリセットボタンを押しな がら、電源を入れます
- 2 リセットボタンを押したまま約 10 秒 待ち、リセットボタンを離します
- 3 工場出荷時の状態で wivia 本体が起動 します





ファームウェアをアップグレードする

アップグレードする前に、お使いいただいていているファームウェアのバージョンをご確認ください。(システム 管理メニューの「システム状態」から確認することができます 参照 33ページ) 1.0.2.2 以前のバージョンからアップグレードする場合、変更された設定がすべて初期状態にクリアされます。設定 の変更を事前にメモに控えるなどしてからアップグレードしてください。 1.1.0.0 以降のバージョンからアップグレードする場合は、変更された設定が保存されてアップグレードされます。

1 最新のファームウェアイメージファイルを取得します

最新のファームウェアは、wivia サポート Web サイトもしくは弊社より配布されるものをご利用ください。 上記以外のものを利用すると、wivia 本体が故障するおそれがあります。この場合、弊社では責任を負いか ねますので予めご了承ください。 wivia サポート Web サイトダウンロードページ (http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html)

- 2 Web 管理画面にシステム管理ユーザーでログインし、システム管理メニューの「ファームウェアアップグレード」を選択します(参照 31ページ)
- 3 「参照」ボタンを押して、1 で取得し たファイルを指定します
- 4 「アップグレード」ボタンを押して、 アップグレードを開始します
- 5 警告メッセージが表示され、残り時間 が画面上でカウントされます



※ 画面は Internet Explorer のものです。





アップグレードの進行中に、wivia 本体の電源を絶対に切らないでください。wivia 本体が動作しなくなる可能性があります。 アップグレードの進行中には、一時的に待機画面が消え、無線ネットワークの接続も解除されます。アッ

プグレード完了後に自動的に再起動しますので、そのままお待ちください。

- 6 10 分程度で完了メッセージが表示されます
- 7 wivia 本体が自動的に再起動します

ネットワーク接続が解除された場合には、再度接続してご使用ください。



システム管理ユーザーでログインし、「システム管理」メニューを 選択してから行ってください。

■ システムを再起動する

1 左のメニューから「システムの再起動」 を選択します

- 表示される画面で、再起動ボタンをク リックします
- 3 自動的にシステムが再起動します

再起動には、数十秒かかります。表示機器に再 び待機画面が表示されるまで、しばらくお待ち ください。 ネットワークが切断された場合には、再起動後 にもう一度接続し直してください。

ログイン > 管理画面トップ
カンファレンスコントロール
システム管理









画像ファイルを投影画面イメージファイル(IB ファイル)に変換することで、wivia 待機 画面の背景画像として設定することができます。wivia サポート Web サイトのダウンロー ドページ(http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html)から、投影画面イメージ作成ツー ル「wivia Screen Image Maker」をダウンロードしてください。(投影画面イメージ作成ツー ルは Windows XP / Windows Vista / Windows 7 のみの対応です)

1 背景画像にしたい画像ファイルを用意します

使用できる画像ファイル形式は以下の二種類です。 ・JPEG ファイル ・ビットマップファイル

- 2 「wivia Screen Image Maker」を 起 動 します
- 3 左上の開くボタンをクリックし、1 で 用意した画像ファイルを選択します

画面中央部分に画像ファイルをドラッグアンド ドロップすることもできます。

 プレビューを確認し、保存ボタンをク リックして、投影画面イメージファイ ル (IB ファイル)を保存します。

5 Web 管理画面の待機画面の設定から、作成したファイルのアップロードを行います (参照 39 ページ)







補足



Web 管理画面右上の「ログアウト」
 をクリックします



2 ログアウトされ、ログイン画面に戻り ます

_	Japanese .		
		(9772)	2-48 1(\$2-4
		(994)	2-46 r0x2-4

5 参考



wivia 本体は有線 LAN で接続することもできます。複数の wivia 本体を有線 LAN で接続することによって、さまざまなネットワークを構成することができ、マルチスクリーン投影が可能になります。

※1台の PC や Mac から4台までの wivia 本体に同時に画面投影することができます。

- wivia 本体が複数存在する場合の接続例
- 有線 LAN で接続する



② 既設無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントを介して接続する



② 既設無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの無線 LAN 子機を介して接続する



5-1



- wivia 本体を有線 LAN で接続する手順
 wivia 本体を既存ネットワークの有線
 LAN に接続します
- wivia 本体背面の POWER ボタンを押して電源をオンにします





3 表示機器の待機画面で wivia 本体が接続したネットワークの IP アドレスを 取得していることを確認します

IP アドレスの自動取得を「無効」に設定している場合は、指定した IP アドレスが表示されます。

4 コンピューターを同じネットワークに 接続し、wivia ソフトウェアを起動し ます

> 複数の wivia 本体が同じネットワーク上に存在 する場合は、wivia ソフトウェアの画面リスト に複数の画面名が表示されます。この場合、一 台のコンピューターから4台までの画面に同時 投影することが可能です。



リス	・更新		
	~	~ ~	_
Þ	Meeting Room 1 LEFT		Â
۶	Meeting Room 2 RIGHT		
Þ	Main Meeting Room 901		

5-1

6 故障かなと思ったら

最新のサポート情報は、wivia サポート Web サイトにてご確認ください。

wivia サポート Web サイト

http://www.uchida.co.jp/wivia/



■ 設置・準備

① 表示機器に wivia 待ち受け画面が表示されない

すべてのケーブル類が正しく接続されていることをご確認ください。また、wivia本体の電源がONになっていることをご確認ください。

② wivia ソフトウェアをインストールできない

一般ユーザー権限のユーザーでは、wivia ソフトウェアのインストールができません。wivia ソフトウェ アのインストールは管理者権限を持つユーザーで行ってください。

③ USB から起動できない

セキュリティソフトウェアなどにより、USB トークンへのアクセスをブロックされることがあります。 この場合、USB トークンからソフトウェアを利用することはできません。セキュリティソフトウェアの セキュリティレベルを低く設定するか、システム管理者にお問い合わせください。 付属の USB トークンに入っている wivia ソフトウェアは Windows 用です。Mac OS X では利用できません。

wivia 本体に接続できない

wivia 本体の電源が ON になっていることをご確認ください。

無線 LAN をご利用の場合、コンピューターの無線 LAN が有効になっていることをご確認ください。有線 LAN をご利用の場合、コンピューターがネットワークに接続されていることをご確認ください。 ご利用の PC が接続したい wivia 本体のネットワークに接続されていることをご確認ください。wivia 本

体を既存のネットワークに接続している場合、検索の設定から wivia 本体のネットワークを検索対象に 追加することもできます。

セキュリティソフトウェアのパーソナルファイアウォール機能によりネットワーク通信が制限されることがあります。セキュリティソフトウェアを無効にするか、wivia による通信を許可する設定を行ってください。

■ 画面投影

⑤ 投影できない

wivia ソフトウェアのリスト更新ボタンを押して、wivia 本体を再検索し、再度投影ボタンを押してください。 wivia 本体がカンファレンスコントロールモードで動作しているときは、管理画面で許可されているユー ザー以外から投影を操作することはできません。

セキュリティソフトウェアのパーソナルファイアウォール機能によりネットワーク通信が制限されることがあります。セキュリティソフトウェアを無効にするか、wivia による通信を許可する設定を行ってください。

⑥ 一部の画像が投影されない

ー般ユーザー権限で wivia ソフトウェアを利用している場合、一部の画像が wivia 本体に正しく投影され ないことがあります。また、ポップアップ画像などは wivia 本体 に正しく投影されないことがあります。 Windows 用の wivia ソフトウェアをご利用の場合は、投影モードを DirectX 表示モードに変更すること で改善する可能性があります。ただしその場合には、画面描画が通常転送モードに比べて遅くなり、お 使いのコンピューターのパフォーマンスに影響を与える事が考えられますので、予めご了承ください。 (参照 23 ページ)

すべての画像を正確に投影したい場合は、PCと表示機器を直接 VGA ケーブルで接続してください。



⑦ 一部のソフトウェアの画面が投影されない

一部の CAD ソフトウェアのような OpenGL を多用するソフトウェアや、DirectX を多用するソフトウェアと wivia の画面投影機能との併用は利用できないことがあります。
 Windows 用の wivia ソフトウェアをご利用の場合は、投影モードを DirectX 表示モードに変更することで改善する可能性があります。ただしその場合には、画面描画が通常転送モードに比べて遅くなり、お使いのコンピューターのパフォーマンスに影響を与える事が考えられますので、予めご了承ください。
 (参照 23 ページ)

すべての画像を正確に投影したい場合は、PCと表示機器を直接 VGA ケーブルで接続してください。

⑧ 遅延して投影される

wivia はネットワークを介して画面データを wivia ソフトウェアから wivia 本体へ転送します。ネットワーク帯域やネットワークの利用状況によっては、投影の遅延や停止が発生することがあります。正確に投影したい場合は、PC と表示機器を直接 VGA ケーブルで接続してください。

⑨ 投影画面で動画がきれいに映らない

動画を再生する場合は、画面投影機能ではなく動画再生機能をお使いください。(参照 20ページ)

■ 動画投影

10 動画再生機能で動画が正しく再生されない

Blu-ray Disc、HD DVD ディスクの動画については、一部再生できないものがあります。また、一部のコー デックには対応していません。詳しくは対応動画形式一覧をご参照ください。 参照 21ページ wivia は著作権保護機能 (HDCP) には対応していません。HDCP が必要な動画など、再生環境に制限のあ

る動画は再生できないことがあります。

クローンモードでの動画再生は非対応です。

wivia 本体がカンファレンスコントロールモードで動作しているときは、動画再生をすることはできません。

すべての動画を正確に投影したい場合は、PCと表示機器を直接 VGA ケーブルで接続してください。 セキュリティソフトウェアのパーソナルファイアウォール機能によりネットワーク通信が制限されるこ とがあります。セキュリティソフトウェアを無効にするか、wivia による通信を許可する設定を行ってく ださい。

■ その他

管理画面にアクセスできない

ブラウザでのプロキシの設定によりアクセスできないことがあります。 一部のブラウザでは正しく表示されないことがあります。 ブラウザのセキュリティを高く設定していると、管理画面が表示できないことがあります。

12 管理画面で言語の切換えができない

JavaScript を有効にしていないと、管理画面が正しく動作しないことがあります。ブラウザの設定で、 JavaScript を有効にしてください。

6-



メッセージタイトル	説明
ネットワーク接続失敗	ネットワークに接続することができなかった場合に表示されます。 ご利用されている PC のネットワークが利用可能な状態であることを確認 してください。
接続可能デバイスなし	接続できる wivia 本体が見つからない場合に表示されます。 wivia 本体の電源が入っているか、ネットワークに繋がっているかを確認 してください。
ネットワーク接続中断	ネットワークが一時的に通信できない状態になった場合に表示されます。 ネットワークの状況を確認してください。
投影失敗	画面投影に失敗した場合に表示されます。 ネットワークが一時的に通信できない状態になることにより、画面の投 影に失敗することがあります。ネットワークの状況を確認してください。
ファイル形式エラー	選択された動画ファイルの形式が未対応である場合に表示されます。 wivia のビデオ再生が対応しているメディアファイルであることを確認し てください。 また、ファイルの形式(.wmv ファイルなど)が正しくても、利用されて いるコーデックによっては再生ができないことがあります。ファイル形 式の詳しい対応状況は対応動画形式一覧をご覧ください。 <u>参照 21ページ</u>
ビデオ再生失敗	ビデオ再生を開始できなかった場合に表示されます。 wivia のビデオ再生が対応しているメディアファイルであることを確認し てください。 また、ファイルの形式(.wmv ファイルなど)が正しくても、利用されて いるコーデックによっては再生ができないことがあります。ファイル形 式の詳しい対応状況は対応動画形式一覧をご覧ください。 (参照 21ページ)

6-2



問題が解決されない場合は、下記のウチダヘルプデスクまでご連絡ください。

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前には以下のものをご用意ください。

○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー

○ ご使用のコンピューターの型番、オペレーティングシステム名およびネットワーク環境

○ ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

○ ご使用中の wivia のファームウェアおよびソフトウェアのバージョン

ウチダヘルプデスク

電話によるお問い合わせ : 0120-550-956 (携帯電話からはつながりません)

Eメールによるお問い合わせ : wivia-help@esco.co.jp

7 仕様

無線 LAN 仕様

規格

通信距離 最大通信速度

セキュリティ

IEEE 802.11b/g 2.4GHz

最大 100m (ただし障害物がない場合)

54Mbps

WPA-PSK (AES) / WPA2-PSK (AES) / WEP (128/64bit)

■ 有線 LAN 仕様

規格	IEEE 802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)
ポート数/コネクタ形状	RJ-45 コネクタ ×1
最大通信速度	10/100Mbps(オートネゴシエーション)

■ 動画像出力仕様	
表示解像度	SVGA (800×600) / XGA (1024×768) / WXGA (1280×768)
インターフェイス	15 ピン VGA×1
オーディオ	ステレオミニプラグ

■ 専用ソフトウェア動作環境

OS	Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7 /	
	Mac OS X 10.5.8 / Mac OS X 10.6.2	
各種設定環境	専用ソフトウェア / Web ブラウザ	

■ ハードウェア仕様

ē	電源(AC アダプタ)入力	AC 100V 50/60Hz 0.5A
10	電源(AC アダプタ)出力	DC5V 2.5A
5	外形寸法 (mm)	117mm(W) × 140mm(D) × 27mm(H)
101	動作温度 / 保管温度	0 ~40°C / −10~60°C
1 Umu	動作湿度 / 保管湿度	90% 以下 / 80% 以下 (ただし結露の無い状態)
7	本体重量	273g