

「書撮りくん」の板面クリーニング方法

汚れがひどくなり、水で濡らしてよく絞ったやわらかい布で拭いても汚れが取れない場合には、下記の方法でクリーニングしてください。

【ご用意頂くもの】

- ① 無水エタノール（エタノール 99.5vol%を含有するもの。薬局等で入手できます。）
- ② スプレーボトル
- ③ 乾いた布（板面 1 枚あたり一枚程度）
- ④ ゴム手袋（手が荒れやすい方用）

①



②



③



④



【クリーニング方法】

- ① スプレーボトルに無水エタノールを入れ、板面に噴霧して下さい。
（拭き取る範囲内に噴霧します。全体に一気に噴霧すると拭き取る前に無水エタノールが乾いてしまいます。）
 - ② 無水エタノール噴霧後、乾いた布で板面を拭いてください。
 - ③ 一回できれいにならない場合は①②をきれいになるまで数回繰り返してください。
- ※一度使用した布は、布に付着したマーカ顔料が無水エタノールにより溶けて、板面をまた汚すことがあります。繰り返し拭く場合はなるべくきれいな面で行ってください。
- ④ 仕上げに、水でぬらしてよく絞ったやわらかい布で、拭いてください。
 - ⑤ 板面が乾燥すれば完了です。