



クイックマニュアル

4-850-0521 WV-HB-1

wivia Button を使うと、HDMI 機器の映像や音声を無線 LAN や有線 LAN 経由で wivia で投影できます。

本書には wivia Button の基本的な使い方が記載されています。ご使用前に裏面の安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

詳しい機能や設定方法については、wivia サポート Web サイトからダウンロードできる取扱説明書をご覧ください。
<http://www.uchida.co.jp/wivia/>

このクイックマニュアルは、wivia Button ファームウェア 1.0.2.5 に準拠しています。

wivia は株式会社内田洋行の登録商標です。


本書に記載の他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、TM・R などのマークは記載していません。

箱に入っているもの


・本体




・AC アダプター



・Micro USB ケーブル



・HDMI ケーブル




・クイックマニュアル（本書）

・保証書

もしも不足しているものがありましたら、販売店または wivia ヘルプデスクまでご連絡ください。

各部の名称




wivia Button を準備する

はじめて使用する際には、wivia Button を投影先の wivia にペアリングする必要があります。

1. wivia 本体を起動します。
wivia 本体の LED ランプが青色に点灯するのを待ちます。

2. wivia Button と wivia 本体を Micro USB ケーブルで接続します。
ペアリングが自動的に開始されます。




3. ペアリングが完了すると、wivia の表示装置に「Finished wivia Button Pairing」と表示され、wivia Button のインジケータ LED が赤色でゆっくり点滅します。

4. wivia Button と wivia 本体から Micro USB ケーブルを外します。


ペアリング方法は上記以外にもいくつかあります。上記の方法でうまくペアリングされないときは、「うまく接続できない場合」をご覧ください。

wivia Button を使う


1. wivia Button に AC アダプターを接続します。wivia Button が起動し、ペアリング先の wivia との接続が完了すると、wivia Button のインジケータ LED が青色に点灯します。



2. 投影する HDMI 機器を、HDMI ケーブルで wivia Button に接続します。



3. wivia Button の操作ボタンを押します。接続した HDMI 機器の映像・音声はペアリングした wivia 本体で投影されます。



4. wivia Button の操作ボタンを再度押すと、投影を停止します。

インジケータ LED の表示について

表示	意味
赤色で点灯	起動中です。まだペアリング先の wivia と接続されていません。
青色で点灯	投影できます。ペアリング先の wivia との接続が完了しています。
青色で点滅 (約2秒間隔)	投影中です。
赤色で点滅 (約2秒間隔)	PC と Micro USB ケーブルで接続されています。
赤色で点滅 (約15秒周期)	エラーが発生しています。エラーの内容により点滅する回数が異なります。 →裏面の「故障かな? と思ったら」をご覧ください。
赤色と青色で点滅	ファームウェアをアップグレード中です。点滅中は電源ケーブルを抜かないでください。

うまく接続できない場合

wivia Button と投影先の wivia を Micro USB ケーブルで接続してもうまくペアリングできない場合は、下記のいずれかの方法でペアリングしてください。詳しい設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

- ・ wivia Button と PC を Micro USB ケーブルで接続し、wivia Button 内にある設定ソフトウェアで設定する。
- ・ PC から wivia Button の Web 管理画面にアクセスして設定する。

wivia サポート Web サイト

最新のサポート情報が掲載されていますので、定期的に確認してください。

<http://www.uchida.co.jp/wivia/>

wivia ヘルプデスク

本書や取扱説明書、サポート Web サイトの情報で問題が解決しない場合は、下記の wivia ヘルプデスクまでご相談ください。サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下の情報をご用意ください。

- ・ wivia Button、wivia のモデル名とシリアル番号
- ・ お使いの PC の機種名、OS、ネットワーク環境
- ・ ご質問内容
- ・ お使いの wivia Button、wivia のファームウェアソフトウェアのバージョン

電話によるお問い合わせ : 0120-550-956
 携帯電話によるお問い合わせ : 047-700-8245 (通話料がかかります)
 受付時間 平日 (月~金) 9 時~17 時 (弊社休業日を除く)
 Eメールによるお問い合わせ : wivia-help@esco.co.jp

